

Huuhtelu- ja desinfiointikoneen päivittäinen tarkistuslista – käyttäjän suorittamat toimenpiteet

Huuhtelu- ja desinfiointikone huolletaan käyttäjien toimesta

1 x päivässä, kun konetta käytetään jatkuvasti

2 x viikossa, kun käyttö ei ole päivittäistä

1 x kuukaudessa, kun käyttö on satunnaista

1. Viemärin tarkistus

- Nosta pesutaso ylös
- Kaada sangollinen vettä koneen pesutilan pohjalle
- Mikäli vesi ei laske pesutilasta on viemärissä mahdollisesti tukos- tarkista vierasesi-
neet viemäristä
- Harjaa viemäri tarvittaessa vähintään kerran viikossa
- Pese harja korkeassa välinekorissa teho / pitkällä -ohjelmalla

2. Pesurin ja suuttimien tarkistus

- Pesutaso yläasentoon
- Pyöräytä pesuria kädellä.
- Jos pesurit eivät pyöri helposti, tai pesuri on näkyvästi likainen, on se irrotettava (ruuvit) ja puhdistettava juoksevalla vedellä ja harjalla
- Koneen ovesa olevat suihkuputkien suuttimet tarkistetaan ja irrotetaan tarvittaessa ja pestään juoksevalla vedellä ja harjalla
- Kone käynnistetään tämän jälkeen perusohjelmalla
- Osien irrotuksen ajaksi viemäriaukko tulee suojata esim. käsipaperilla tms.

3. Pesuaine ja sen vaihto sekä huuhtelu:

- Tarkista että pesuainetta on kanisterissa
- Merkitse pesuaineen nestepinta ja päivämäärä **viikoittain** kanisteriin
- Vaihdettaessa kanisteria vanhaa pesuainetta ei tule kaataa uuteen kanisteriin
- Pesuaineen imuletkuston teleskooppi vedetään täysin ulos ja asetetaan uuteen kanisteriin.
- Pesuainejärjestelmän **huuhtelu** suositellaan tehtäväksi 2 viikon välein ja aina uuden kanisterin vaihdon yhteydessä, kts. laitevalmistaja ohje

4. Laitteen tuoksu

- Kiinnitä huomiota laitteen tuoksuun desinfiointin jälkeen
- Jos eritteiden hajua ilmenee
 - väärä ohjelma/ riittämätön pesuteho
 - väärä lastaus
 - tekninen vika

5. Kammion puhdistus

- Mikäli huuhtelu- ja desinfiointikoneen kammio on likaantunut tai siinä esiintyy kalkkia, tulee se puhdistaa
- Kammioon puhdistus kts. laitevalmistajan ohje

Pyyhi ulkokuori ja painikkeet säännöllisesti

Puhdista pesuaineastian säilytystila säännöllisesti

Pesukammio-osat peseytyvät automaattisesti ohjelman aikana